



Die Aqua ABW-S ist für ultimative Zuverlässigkeit mit IP68-Schutz ausgestattet. Damit ist sie zum Wiegen von verschmutzten oder staubigen Materialien in anspruchsvollen Umgebungen perfekt geeignet. Neben dem leicht zu reinigenden Gehäuse und der Wägeplatte aus Edelstahl 304 kann die Lastplatte zur hygienischen Pflege abgenommen werden. Der Überlastschutz schützt die Waage vor versehentlicher Überlastung, und sorgt so für ein zuverlässiges, langlebiges Wiegesystem. Die Aqua ist gut für die Lebensmittelverarbeitung und Dosierung und Verpackung geeignet, und bietet Funktionen zur Steigerung der Produktivität. Die hellen LED-Displays zeigen die Ergebnisse klar vorn und hinten an der Waage an, so dass die Waage von mehreren Benutzern verwendet werden kann. Versteckte farbige Anzeigen leuchten während des Kontrollwägens auf, um anzuzeigen, ob die Ergebnisse über, unter oder innerhalb der voreingestellten Grenzwerte liegen. Die Prozentwägung sorgt für müheloses Backen und Dosieren von Rezepten, während die Stückzählung die Verpackungsabläufe beschleunigt. Nutzen Sie die Vorteile des internen wiederaufladbaren Akkus, mit dem Sie die Waage überall betreiben können, auch in Bereichen ohne Stromanschluss. Durch die schnelle Stabilisierungszeit der Waage werden die Wägaufgaben zusätzlich schneller und effizienter.

Kompletter Schutz, egal für welche Anwendung. Robust, aus Edelstahl (304) und IP68 geschützt



Funktionsanzeigen des Kontrollwägens



Merkmale

- IP68-Schutz gegen Wasser und Staub
- Edelstahl (304)-Gehäuse für einen hochwertigen, professionellen Look, leicht zu reinigen, und extrem haltbar
- Versiegelte Tastatur gegen Schmutz und Spritzer
- Klare Funktionsanzeigen, die verborgen bleiben, bis sie benötigt werden, so bleibt der Fokus auf dem Wichtigsten
- Belastbare Gummifüße sorgen während des Wiegens für Stabilität
- Helle LED-Anzeigen vorne und hinten für gute Ablesbarkeit in den meisten Umgebungen
- Externe Kalibrierung erlauben Überprüfung und Justierung mit Gewichten
- Überlastschutz hilft, Schäden an den inneren Komponenten zu vermeiden
- Die Funktion Automatisches Abschalten verlängert die Akkulaufzeit
- Wiederaufladbarer Akku erlaubt den Betrieb fast überall
- Netzadapter inklusive
- Stabilisierungszeit innerhalb 1 Sekunde

Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung



Über uns:

Seit fast 50 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Produktdetails

Modell	ABW 4S	ABW 8S	ABW 16S	ABW 32S
Kapazität	4kg	8kg	16kg	32kg
Ablesbarkeit	0.1g	0.5g	1g	2g
Wiederholbarkeit	0.2g	1g	2g	5g
Linearität	0.2g	1g	2g	5g
Größe Wägeplatte	245x180mm			300x210mm
Gewichtseinheit	g, kg, lb, oz, lb:oz			
Stabilisierungszeit (Sek.)	1			
Kalibrierung	Extern			
Anzeige	LED mit 20mm Ziffernhöhe			
Batterielaufzeit	55 Stunden			
Stromversorgung	12VDC 50/60Hz 800mA Adapter, Interner Akku			
Betriebstemperatur	0° bis 40°C			
Gehäuse	ABS Kunststoff			
Gesamtabmessungen	255x290x105mm			300x310x105mm
Nettogewicht	2.5kg			

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
700660290	Adam Kalibrierschein
3002014371	Hartschalentragekoffer mit Schloss
303149759	Schale für Gemüse (installiert)
303149760	Schale für Süßigkeiten (installiert)

Weiteres Zubehör



Schalen
Metallschalen sind ideal zum Portionieren und Abwiegen von Lebensmitteln. 3 Größen lieferbar: klein, mittel und groß.



Hartschalentragekoffer mit Schloss
Leichte, kratzfeste und robuste Tragekoffer mit edelstahlverstärkten Ecken und hochwertiger Schaumstoffpolsterung. Ideal zum sicheren Transport Ihrer Waage. Ein Schultergurt ist inbegriffen. Der Transportkoffer ist außerdem abschließbar.

Händler: