



Pour une fiabilité optimale, l'Aqua ABW-S bénéficie d'un indice de protection IP68 pour le pesage de matériaux sales ou poussiéreux dans des environnements exigeants. Outre le boîtier et la plate-forme en acier inoxydable 304 faciles à nettoyer, le plateau est amovible pour un entretien hygiénique. La protection contre les surcharges accidentelles pour une solution de pesage fiable et durable. Bien adaptée au traitement des aliments, au dosage et à l'emballage, l'Aqua offre des caractéristiques conçues pour améliorer la productivité. Les écrans LED lumineux indiquent clairement les résultats à l'avant et à l'arrière de la balance, ce qui permet à plusieurs utilisateurs d'utiliser la même balance, tandis que des indicateurs cachés s'allument pendant le contrôle de poids pour indiquer si les résultats sont supérieurs, inférieurs ou dans les limites prédéfinies en changeant de couleur. Le pesage en pourcentage facilite la confection et le dosage des recettes, tandis que le comptage des pièces accélère les tâches d'emballage. Profitez de la batterie interne rechargeable pour travailler partout, y compris dans les zones où l'accès à l'électricité est limité. Grâce au temps de stabilisation rapide de l'Aqua, les tâches de pesage sont plus rapides et plus efficaces.

Une protection complète quelle que soit l'application. Fabriquée en acier inoxydable de qualité 304, cette balance IP68 a tout pour plaire



Indicateur de Fonction de Contrôle du Poids



Caractéristiques

- Indice de protection IP68 contre l'eau et la poussière
- Boîtier en acier inoxydable de qualité 304 pour un aspect professionnel haut de gamme, un nettoyage facile et une durabilité ultime
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les renversements accidentels
- Les indicateurs de fonction clairs ne s'allument que lorsqu'ils sont requis pour rester concentré sur l'essentiel
- Les pieds en caoutchoucs robustes assurent la stabilité de l'unité
- Les écrans LED de 20 mm à l'avant et à l'arrière permettent un double usage
- Écran LED lumineux permettant une excellente lisibilité dans la plupart des environnements.
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- La fonction de mise hors tension automatique préserve l'autonomie de la batterie
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Adaptateur secteur inclus
- Temps de stabilisation de moins d'une seconde

Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids



À Propos d'Adam Equipment:

Depuis 50 ans, les professionnels du monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Détails du Produit

| Modèle | ABW 4S | ABW 8S | ABW 16S | ABW 32S |
|-------------------------------|---|----------------|--------------|----------------------------------|
| Capacité | 9lb / 4kg | 18lb / 8kg | 35lb / 16kg | 70lb / 32kg |
| Précision | 0.0002lb / 0.1g | 0.001lb / 0.5g | 0.002lb / 1g | 0.004lb / 2g |
| Reproductibilité (S.D) | 0.0004lb / 0.2g | 0.002lb / 1g | 0.004lb / 2g | 0.01lb / 5g |
| Linéarité (+/-) | 0.0004lb / 0.2g | 0.002lb / 1g | 0.004lb / 2g | 0.01lb / 5g |
| Taille du plateau | 9.6"x7.1" / 245x180mm | | | 11.8"x8.3" / 300x210mm |
| Unités de pesage | g, kg, lb, oz, lb:oz | | | |
| Temps de stabilisation (sec.) | 1 | | | |
| Calibrage | Externe | | | |
| Affichage | Deux écran LED avec des chiffres de 20mm | | | |
| Alimentation | Adaptateur 12VDC 800mA, Batterie Interne Rechargeable | | | |
| Durée de vie de la batterie | 55 Heures | | | |
| Température d'utilisation | 0° à 40°C | | | |
| Boîtier | Plastique ABS | | | |
| Dim. Totale | 10.0"x11.4"x4.1" / 255x290x105mm | | | 11.8"x12.2"x4.1" / 300x310x105mm |
| Poids Net | 5.5lb / 2.5kg | | | |

Accessoires

| Numéro d'article | Description |
|------------------|--|
| 3002014371 | Valise de transport |
| 303149759 | Récipient à légumes (monté à la balance) |
| 303149760 | Récipient à confiseries (monté à la balance) |
| 700660290 | Certificat de Calibrage |

Accessoires Principaux



Récipients

Les récipients en métal sont conçus pour faciliter le portionnement et la mesure des aliments. Deux tailles disponibles: petit et grand.



Valise de Transport Rigide

Permet de placer l'Aqua à l'intérieur pour la protéger pendant le transport. La coque dure de l'étui est durable et est munie d'une serrure afin que vous puissiez sécuriser la balance dans l'étui si nécessaire. L'insert en mousse découpée permet de loger la balance, l'alimentation électrique et le plateau supérieur.

Fourni par: