



Die robusten und langlebigen BKT Etikettenwaagen sind ideal für den Einsatz in Produktion, Versand und Empfang sowie Verpackung und Distribution. Die BKT verfügt über einen eingebauten Drucker, der Gewicht, QR-Codes, Barcodes und Etiketten in zahlreichen Sprachen drucken kann. Eine entsprechende Software für die personalisierte Etikettengestaltung und -formatierung ist im Lieferumfang enthalten. BKT-Waagen bestehen aus einer robusten ABS-Kunststoffanzeige, einem Sockel aus Aluminiumguss und einer leicht zu reinigenden Edelstahlplattform. Über sechs Tasten auf der Anzeige wird eine einfache Bedienung ermöglicht. Die Ergebnisse sind auf dem LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung gut sichtbar. Das Anzeigegerät kann auf einem Tisch aufgestellt oder an der mitgelieferten Säule angebracht werden. Die BKT bietet drei Plattformgrößen für die Aufnahme großer oder kleiner Objekte. Die RS-232-Schnittstelle ermöglicht eine schnelle Verbindung zu Computern und Druckern.

Mit dem integrierten Drucker können Sie schnell kundenindividuelle Etiketten und Barcodes erstellen



Merkmale und Funktionen

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Programmierbare Displaybeleuchtung mit "immer an", "immer aus", und "nur beim Wiegen" als Optionen
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Libelle und höhenverstellbare Füße zum Nivellieren
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- Robuste Bauweise für Anwendungen in der Industrie
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Der Wägemechanismus ist durch einen starken Überlastschutz geschützt
- Der eingebaute Drucker kann Gewicht, QR-Codes, Barcodes und Etiketten in zahlreichen Sprachen drucken.
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Summenspeicher summiert Ergebnisse
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Wählbare, digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Eine einfache Etikettenerstellung/-bearbeitung auf dem PC ermöglicht die mitgelieferte Software.
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich

Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen
- Summenspeicher
- Haltefunktion
- Höchstwert halten
- Barcode- / Etikettendruck

Über uns:

Seit über 45 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	BKT 8	BKT 16	BKT 32	BKT 60	BKT 120	BKT 75	BKT 150	BKT 300	BKT 600
Kapazität	8kg	16kg	32kg	60kg	120kg	75kg	150kg	300kg	600kg
Ablesbarkeit	0.1g	0.5g	1g	2g	5g	5g	0.01kg	0.02kg	0.05kg
Wiederholbarkeit (S.D.)	0.2g	1g	2g	4g	10g	5g	0.01kg	0.02kg	0.05kg
Linearität (+/-)	0.3g	1g	2g	4g	10g	10g	0.02kg	0.04kg	0.1kg
Größe Wägeplatte	300x400mm					400x500mm			600x800mm
Wägeeinheiten	g, kg, ct, lb, oz, dr, mm, T, tonne								
Stabilisierungszeit (Sek.)	2								
Schnittstelle	RS-232								
Kalibrierung	Extern								
Anzeige	Hinterleuchtetes LCD mit 34mm Ziffernhöhe								
Stromversorgung	12VDC 50/60Hz 3A adapter / Interner Akku								
Betriebstemperatur	-10° bis 40°C								
Gehäuse	ABS Kunststoff-Indikator mit einer Aluminium-Druckguss Basis								
Gesamtabmessungen	300x520x680mm (BxTxH)					400x620x860mm (BxTxH)			600x940x900mm (BxTxH)
Nettogewicht	8.5kg					13.5kg			26.5kg

Zubehör

Artikelnr	Beschreibung
3074010266.....	RS-232-Kabel zu PC (Null-Modem)
600002028.....	Adam DU - Datensammelprogramm
700660290.....	Adam Kalibrierschein
700660288.....	Adam Kalibrierschein für IHS, LHS, AFK 600, GFK 600, PTM
700200107.....	Lenkrollen (Satz mit 4 Stk.)
400005615.....	Etiketten - 800 pro Rolle

Weiteres Zubehör



Adam DU - Datensammelprogramm
Die Adam DU Software verbindet Ihre Waage mit dem Labor-Netzwerk und hilft, eine nahtlose Datenerfassung, Übertragung und Analyse zu erreichen. Die Adam DU verfügt über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit einem Hauptbefehlsfenster, so dass einfach und schnell Daten von bis zu acht Adam Waagen gleichzeitig überwacht und über die RS-232 und USB-Verbindungen gesammelt werden können.



Rollen / Räder (Satz à 4 Stück)
Optionale Lenkrollen ermöglichen eine leichte Beförderung der Tisch- und Bodenwaagen. Die Feststellbremse verhindert eine unbeabsichtigte Bewegung während des Gebrauchs.

Händler: