



Sólidas y duraderas, las básculas de impresión de etiquetas BKT son ideales para la fabricación, envío y recepción, embalaje y distribución de almacenes. El BKT tiene una impresora incorporada que puede imprimir peso, códigos QR, códigos de barras y etiquetas en numerosos idiomas. Se incluye software para el diseño y el formato de etiquetas personalizadas en una computadora. Las básculas BKT consisten en un resistente indicador de plástico ABS, una base de aluminio fundido y una plataforma de acero inoxidable fácil de limpiar. La operación es simple con seis botones en el indicador, y los resultados son fácilmente visibles en la pantalla LCD retroiluminada. El indicador puede colocarse en un banco o acoplarse al pilar incluido. El BKT ofrece tres tamaños de plataforma para acomodar objetos grandes o pequeños. La interfaz RS-232 proporciona una conexión rápida a computadoras e impresoras.

Produzca rápidamente etiquetas personalizadas y códigos de barras con la impresora incorporada



Características

- LCD vívido y retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- Retroiluminación programable se puede ajustar a "siempre prendida", "siempre apagada" o "prenderse al pesar"
- Teclas codificadas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- El indicador de nivelación y las patas ajustables aseguran una configuración adecuada para resultados de pesaje óptimo
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
- Construcción robusta resiste el uso industrial
- Su teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
- Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
- La impresora incorporada puede imprimir peso, códigos QR, códigos de barras y etiquetas en numerosos idiomas
- Pesaje de control de peso con alarma audible
- Resultados totales de acumulación de memoria
- Optimización del recuento de piezas automáticamente refina el peso de la pieza al añadir partes
- Filtración digital seleccionable para controlar los efectos de las vibraciones y perturbaciones
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Es posible crear/editar etiquetas fácilmente en una computadora usando el software incluido.
- Batería recargable incluida para operación móvil
- Auto apague programable para ahorrar energía

Aplicaciones

- Pesaje
- Recuento de piezas
- Calculo de porcentaje
- Pesaje de Control
- Pesaje dinámico / de animales
- Acumulación de Peso
- Función de retención
- Retención de pico
- Impresión de códigos de barras / etiquetas

Sobre ADAM:

Con más de 45 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Modelo	BKT 16a	BKT 35a	BKT 65a	BKT 130a	BKT 260a	BKT 165a	BKT 165aH	BKT 330a	BKT 330aH	BKT 660a	BKT 1320a
Capacidad	16lb / 8kg	35lb / 16kg	65lb / 30kg	130lb / 60kg	260lb / 120kg	165lb / 75kg	165lb / 75kg	330lb / 150kg	330lb / 150kg	660lb / 300kg	1320lb / 600kg
Legibilidad	0.0005lb / 0.2g	0.001lb / 0.5g	0.002lb / 1g	0.005lb / 2g	0.01lb / 5g	0.01lb / 5g	0.005lb / 2g	0.02lb / 0.01kg	0.01lb / 5g	0.05lb / 0.02kg	0.1lb / 0.05kg
Repetibilidad (S.D.)	0.0005lb / 0.2g	0.001lb / 0.5g	0.002lb / 1g	0.005lb / 2g	0.02lb / 10g	0.01lb / 5g	0.005lb / 2g	0.02lb / 0.01kg	0.01lb / 5g	0.05lb / 0.02kg	0.1lb / 0.05kg
Linealidad (+/-)	0.001lb / 0.4g	0.002lb / 1g	0.005lb / 2g	0.01lb / 5g	0.02lb / 10g	0.02lb / 10g	0.01lb / 4g	0.05lb / 0.02kg	0.05lb / 10g	0.1lb / 0.04kg	0.2lb / 0.1kg
Tamaño del plato	11.8"x15.7" / 300x400mm					15.7"x19.7" / 400x500mm					23.6"x31.5" / 600x800mm
Unidades de medida	g, kg, ct, lb, oz, dr, mm, T, tonne										
Tiempo de estabilización (sec)	2										
Interfaz	RS-232										
Calibración	Calibración Externa										
Pantalla	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 1.3" / 34mm de alto										
Alimentación de corriente	Adaptador 12VDC 50/60Hz 3A / Batería Interna Recargable										
Temperatura de operación	-10° a 40°C / 14° a 104°F										
Carcasa	Indicador de plástico ABS con base de aluminio fundido										
Dimensiones totales	11.8"x20.5"x26.8" / 300x520x680mm (apxa)					15.7"x24.4"x33.9" / 400x620x860mm (apxa)					23.6"x37"x35.4" / 600x940x900mm (apxa)
Peso Neto	18.7lb / 8.5kg					29.8lb / 13.5kg					58.4lb / 26.5kg

Accesorios

No. de Artículo Descripción

- 3074010266 Cable RS-232 (Tipo de módem nulo)
- 600002028 Software AdamDU (Recolección de datos) Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft son todos marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países
- 700660290 Certificado de Calibración
- 700660288 Certificado de Calibración para IHS, LHS, AFK 1320, GFK 1320, PTM
- 700200107 Ruedas giratorias (juego de 4)
- 400005615 Etiquetas - 800 por rollo

Accesorios



Software AdamDU (Recolección de datos)

El Software AdamDU conecta la balanza a la red de laboratorios, para facilitar la recolección de datos, la transferencia y el análisis. DU cuenta con una interfaz y ventana de control principal fácil de usar, lo que le permite a los usuarios recopilar rápidamente información de hasta ocho balanzas Adam simultáneamente usando conexiones RS-232 o USB.



Ruedas giratorias (juego de 4)

Las ruedas giratorias opcionales proporcionan una fácil movilidad para básculas de banco y de piso. Un bloqueo de freno evita el movimiento durante el uso.

Suministrados por