



**3年  
保修期**

BTT 触摸屏标签打印秤坚固耐用，是制造工厂、货物收发、包装和配送仓库的理想之选。BTT 内置一台打印机，可以打印重量、二维码、条形码和多种语言的标签。随附的软件可在计算机上进行个性化标签设计和格式化编辑。BTT 电子称由坚固的 ABS 塑料外壳称重仪表、低碳钢底座和易于清洁的不锈钢秤盘组成。称重仪表可放置在工作台上，也可固定在随附的立柱上。BTT 提供两种平台尺寸，可容纳大型或小型物体。RS-232、USB 和可选的 Wi-Fi、RJ45 和蓝牙接口可与计算机和打印机快速连接。

## 触摸屏操作、连接性和内置标签打印的明智选择



### 特点

- 检测称重带有声光报警
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮
- 水平仪和调节脚便于调整天平水平位置，以获得最佳的称量结果。
- 304不锈钢大秤盘方便清洁
- 坚固耐用的结构可用于工业用途
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏
- 防过载保护有助于防止天平内部组件受损
- 内置打印机可以用多种语言打印显示重量、二维码、条形码和标签
- 可充电电池方便随时使用天平
- 可设置自动关机系统更能有效的节省电源
- 自动累计所有结果
- 自动零件计数功能根据物体重量的增加而计算出增加的个数
- 可选数字滤波控制振动的影响和干扰
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数
- 1:600,000内部计数分辨率
- RS-232和USB接口连接打印机和电脑
- PLU记忆存储了一定数量物品的数据，在需要是可以调出数据
- 可选择打印语言
- 零件计数功能可自由选择样品的大小

### 应用程序

- 称重
- 百分比称重
- 检测称重
- 累计称重
- 条形码/标签打印
- 零件计数
- 计算平均值
- 净总称重

#### 关于亚当:

50 多年来，世界各地的专业人士一直信赖亚当设备公司 (Adam Equipment) 提供的全面可靠、价格合理的称重设备。Adam 在速度、性能和价值之间取得了恰当的平衡。

## 产品详情

型号	BTT 8	BTT 16	BTT 32	BTT 60	BTT 75	BTT 150	BTT 300
量程	8kg	16kg	32kg	60kg	75lb	150kg	300kg
精度	0.1g	0.5g	1g	2g	5g	10g	20g
重复性 (S.D.)	0.2g	1g	2g	4g	5g	0.01kg	0.02kg
线性误差	0.3g	1g	2g	4g	10g	0.02kg	0.04kg
刻度大小	400 x 300mm				500 x 400mm		
称量单位	g, kg, lb, lb:oz, oz, ct, dr, mm, tL, T						
稳定的时间 (秒)	2						
接口	RS-232, USB, 以太网 RJ45, 无线上网						
校准	外部校准						
显示	8" / 200mm 触摸屏						
电源	12VDC 3毫安适配器、内置可充电电池						
工作温度	0° 到 40°C						
外壳	ABS 塑料指示器, 带低碳钢底座和不锈钢称重表面						
整体尺寸	300 x 520 x 680mm				400 x 620 x 860mm		
净重量	8.5kg				13.5kg		

## 配件

### 物料编号.....说明

- 400005615.....标签 — 每卷800张
- 3014011014.....RS-232电缆 MF
- 3074010507.....RS-232转USB适配器
- 600002028.....AdamDU数据收集程序
- 700660290.....校准证书
- 700660288.....校准证书 (BTT 300)

## 主要配件



### 标签

一卷 800 个粘性标签, 适用于 BTT 触摸屏标签打印台秤和平台秤。以多种语言打印重量、二维码、条形码和定制标签。



### AdamDU数据收集程序

AdamDU 可同时从多达八个 Adam 天平快速收集信息。带有主命令窗口的易于使用的界面允许用户查看和管理数据捕获会话。

艾德姆秉承不断改进的宗旨并保持对参数和价格变更的最终解释权。适用于艾德姆标准的销售条款, 错误和遗漏不在此列。