



**3 Jahre
Garantie**

Die robuste Konstruktion, eine intelligente, intuitive Benutzeroberfläche und einfache Konnektivität machen die BTT-Touchscreen-Etikettendruckwaage zur idealen Wahl für Produktionsstätten, Versand- und Empfangsbereiche, Verpackungsstandorte und Vertriebslager. Mit dem integrierten Drucker von BTT können Benutzer Etiketten mit Gewichtsangaben, Logos, QR-Codes und Barcodes in verschiedenen Längen vollständig anpassen und drucken sowie bis zu 10 Designs für den häufigen Gebrauch im internen Speicher speichern. Zu den Konnektivitätsoptionen gehören RS-232, USB und optional Ethernet, Wi-Fi und Bluetooth. Das robuste BTT ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über eine robuste ABS-Kunststoffanzeige und eine leicht zu reinigende Edelstahlwanne.

**Die clevere Wahl mit Touchscreen-Bedienung,
Konnektivität und integriertem Etikettendruck**



Merkmale

- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Libelle und höhenverstellbaren Füße zum Nivellieren
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Robuste Bauweise, die auch für Anwendungen im Industriebereich geeignet ist
- Versiegelte Tastatur gegen Schmutz und Spritzer
- Überlastschutz hilft, Schäden an den inneren Komponenten zu vermeiden
- Der eingebaute Drucker kann Gewicht, QR-Codes, Barcodes und Etiketten in zahlreichen Sprachen drucken.
- Wiederaufladbarer Akku erlaubt den Betrieb fast überall
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich
- Summenspeicher summiert Ergebnisse
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Wählbare, digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- 1:600.000 Interne Zählauflösung
- USB I/O und RS-232 Schnittstellen für schnellen Datenaustausch mit Computern und Druckern
- Interner Produktespeicher für schnelles Aufrufen der häufigsten Produkte
- Wählbare Sprache für den Druck
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen

Anwendungen

- Wägung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Summenspeicher
- Barcode- / Etikettendruck
- Stückzählung
- Mittelwertbildung
- Netto-Summen-Berechnung

Über ADAM:

Seit mehr als 50 Jahren verlassen sich Fachleute auf der ganzen Welt auf Adam Equipment, wenn es um eine umfangreiche Auswahl an zuverlässigen und erschwinglichen Wiegegeräten geht. Adam bietet das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung und Wert.

Details zum Produkt

Modell	BTT 8	BTT 16	BTT 32	BTT 60	BTT 75	BTT 150	BTT 300
Kapazität	8kg	16kg	32kg	60kg	75lb	150kg	300kg
Ablesbarkeit	0.1g	0.5g	1g	2g	5g	10g	20g
Wiederholbarkeit (S.D.)	0.2g	1g	2g	4g	5g	0.01kg	0.02kg
Linearität (+/-)	0.3g	1g	2g	4g	10	0.02kg	0.04kg
Größe Wägeplatte	400 x 300mm				500 x 400mm		
Wä geeinheiten	g, kg, lb, lb:oz, oz, ct, dr, mm, tL, T						
Stabilisierungszeit (Sek.)	2						
Schnittstelle	RS-232, USB, Ethernet RJ45, Wi-Fi						
Kalibrierung	Extern						
Anzeige	8" / 200mm Touchscreen						
Stromversorgung	12VDC 3A Adapter, Interner Akku						
Betriebstemperatur	0° bis 40°C						
Gehäuse	Anzeigergerät aus ABS-Kunststoff mit Basis aus Weichstahl und Wanne aus Edelstahl						
Gesamtabmessungen (BxTxH)	300 x 520 x 680mm				400 x 620 x 860mm		
Nettogewicht	8.5kg				13.5kg		

Zubehör

Artikelnr. Beschreibung

- 400005615Etiketten — 800 pro Rolle
- 3014011014RS-232-Kabel 9M-9F
- 3074010507RS-232-zu-USB-Adapter
- 600002028AdamDU-Datenerfassungsprogramm
- 700660290Kalibrierungszertifikat
- 700660288Kalibrierungszertifikat (BTT 300)

Nützliches Zubehör



Etiketten

Eine Rolle mit 800 Klebeetiketten zur Verwendung mit BTT-Touchscreen-Etikettendrucktisch- und Bodenwaagen. Drucken Sie Gewichte, QR-Codes, Barcodes und maßgeschneiderte Etiketten in zahlreichen Sprachen.



AdamDU-Datenerfassungsprogramm

Adam DU sammelt schnell Informationen von bis zu acht Adam-Waagen gleichzeitig. Eine benutzerfreundliche Oberfläche mit einem Hauptbefehlsfenster ermöglicht es dem Benutzer, Datenerfassungssitzungen anzuzeigen und zu verwalten.