



Robustas y duraderas, las básculas BTT con impresión de etiquetas y pantalla táctil son ideales para almacenes de fabricación, envío y recepción, embalaje y distribución. La BTT tiene una impresora integrada que puede imprimir peso, códigos QR, códigos de barras y etiquetas en varios idiomas. Se incluye software para el diseño personalizado de etiquetas y formato en computadoras. Las básculas BTT constan de un robusto indicador de plástico ABS, una base de acero al carbono y una plataforma de acero inoxidable fácil de limpiar. El indicador puede colocarse sobre un banco o fijarse al pilar incluido. Las BTT ofrecen dos tamaños de plataforma para acomodar objetos grandes o pequeños. Las interfaces RS-232, USB y las opcionales Wi-Fi, RJ45 y Bluetooth proporcionan una conexión rápida a computadoras e impresoras.

La elección inteligente con funcionamiento con pantalla táctil, conectividad e impresión de etiquetas integrada



Características

- Pesaje de control de peso con alarma audible
- Teclas codificadas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- El indicador de nivelación y las patas ajustables aseguran una configuración adecuada para resultados de pesaje óptimo
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Construcción robusta resiste el uso industrial
- Su teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
- Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
- La impresora incorporada puede imprimir peso, códigos QR, códigos de barras y etiquetas en numerosos idiomas
- Batería recargable incluida para operación móvil
- Auto apagado programable para ahorrar energía
- Resultados totales de acumulación de memoria
- Optimización del recuento de piezas automáticamente refina el peso de la pieza al añadir partes
- Filtración digital seleccionable para controlar los efectos de las vibraciones y perturbaciones
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- 1:600.000 Resolución interna de recuento
- Interfaz USB y RS-232 para comunicación con computadoras o impresoras
- Búsqueda de posiciones de memoria del producto (PLU) para almacenar una variedad de artículos para la recuperación según necesario
- Idiomas seleccionables para imprimir
- Recuento de piezas con tamaños de muestra libremente seleccionables

Aplicaciones

- Pesaje
- Cálculo de porcentaje
- Pesaje de Control
- Acumulación de Peso
- Impresión de códigos de barras / etiquetas
- Reduento de piezas
- Promediando
- Peso neto total

Sobre ADAM:

Con más de 50 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Detalles de Producto

Modelo	BTT 8	BTT 16	BTT 32	BTT 60	BTT 75	BTT 150	BTT 300
Capacidad	8kg	16kg	32kg	60kg	75lb	150kg	300kg
Legibilidad	0.1g	0.5g	1g	2g	5g	10g	20g
Repetibilidad (S.D.)	0.2g	1g	2g	4g	5g	0.01k	0.02kg
Linealidad (+/-)	0.3g	1g	2g	4g	10g	0.02kg	0.04kg
Tamaño del plato	400 x 300mm				500 x 400mm		
Unidades de medida	g, kg, lb, lb:oz, oz, ct, dr, mm, tLT, T						
Tiempo de estabilización (seg)	2						
Interfaz	RS-232, USB, Ethernet RJ45, Wi-Fi						
Calibración	Externa						
Pantalla	Pantalla Táctil de 8" / 200mm						
Alimentación de corriente	Adaptador 12VDC 3A, Batería Interna Recargable						
Temperatura de operación	0° a 40°C						
Carcasa	Indicador de plástico ABS con base de acero suave y plato de acero inoxidable						
Dimensiones totales (AxPxA)	300 x 520 x 680mm				400 x 620 x 860mm		
Peso Neto	8.5kg				13.5kg		

Accesorios

No. de ArtículoDescripción

- 400005615..... Etiquetas — 800 por rollo
- 3014011014..... Cable RS-232 9M-9F
- 3074010507 Adaptador RS-232 a USB
- 600002028..... Programa del Recolección de Datos AdamDU
- 700660290..... Certificado de Calibración
- 700660288 Certificado de Calibración (BTT 300)

Accesorios Esenciales



Etiquetas

Un rollo de 800 etiquetas adhesivas diseñadas para su uso con básculas de piso y de banco con impresión de etiquetas con pantalla táctil BTT. Imprima pesos, códigos QR, códigos de barras y etiquetas personalizadas en numerosos idiomas.



Programa del Recolección de Datos AdamDU

Adam DU recopila rápidamente información de hasta ocho balanzas Adam simultáneamente. Una interfaz fácil de usar con una ventana de comando principal permite al usuario ver y administrar sesiones de captura de datos.