

GBK Mplus Balanzas de control de banco aprobadas

La solución todo en uno para tareas industriales y de fabricación exigentes



Con su plataforma de fundición de aluminio de alta calidad, el GBK Mplus aprobado por OIML hace frente a la naturaleza exigente de las rigurosas aplicaciones industriales y repetitivas de almacenes comerciales sin esfuerzo. Compacto en diseño, el GBK Mplus encaja fácilmente encima de mesas donde hay espacio mínimo y es ideal para recuento de piezas, chequeo de peso o pesaje de rutina, proporcionando a sus usuarios con una conveniente pero versátil bascula de banco que puede completar una amplia gama de tareas. Una gran pantalla LCD retroiluminada que cambia de color en el modo de control de peso para notificar rápidamente al usuario los límites preestablecidos contribuye a la versatilidad y al fácil manejo del GBK Mplus. En adición, la pantalla montada en el pilar puede ser usado sin el pilar para una posición flexible. Electrónica endurecida y niveles alta de protección hace el GBK Mplus una elección adecuada, especialmente en entornos con grandes cantidades de estática presente. Combinado con el GBK M Plus resolución, que se puede verificar hasta 6000 divisiones, que hace esta bascula de banco exacto y preciso. El software intuitivo del GBK Mplus ayuda a ahorrar tiempo y reduce errores al registrar datos. Motorizado por cable de alimentación o la batería interna recargable, el GBK M Plus puede operar casi en cualquier lugar.

Características

- La electrónica endurecida cumple con los más rigurosos estándares de aprobación OIML
- Resolución que se puede verificar hasta 3,000 divisiones
- LCD vívido y retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- La pantalla retroiluminada cambia de color para una notificación rápida de los límites de control de peso
- Retroiluminación programable se puede ajustar a "siempre prendida", "siempre apagada" o "prenderse al pesar"
- Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
- Pesaje de control de peso con alarma audible
- Optimización del recuento de piezas automáticamente refina el peso de la pieza al añadir partes
- Recuento de piezas con tamaños de muestra libremente seleccionables
- Registrador de capacidad integrado en la pantalla para el control de las sobrecargas
- Teclas codificadas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Construcción robusta resiste el uso industrial
- Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
- Su teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
- El indicador de nivelación y las patas ajustables aseguran una configuración adecuada para resultados de pesaje óptimo
- Idiomas seleccionables para imprimir
- Filtración digital seleccionable para pesaje dinámico/animales, ofrece resultados estables con sujetos en movimiento
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Batería recargable incluida para operación móvil
- Auto apague programable para ahorrar energía

Aplicaciones

- Pesaje
- Reduento de piezas
- Calculo de porcentaje
- Pesaje de Control
- Recuento de Control
- Pesaje dinámico / de animales
- Peso neto total
- Sostén

Sobre ADAM:

Durante más de 45 años, los profesionales de todo el mundo han confiado en Adam Equipment para una amplia selección de equipos de pesaje confiables y asequibles. Adam ofrece el equilibrio adecuado de velocidad, rendimiento y valor.

GBK Mplus Balanzas de control de banco aprobadas

Modelo	GBK 6Mplus	GBK 15Mplus	GBK 30Mplus	GBK 60Mplus	GBK 150Mplus
Maxima Capacidad	6kg	15kg	30kg	60kg	150kg
Legibilidad	2g	5g	0.01kg	0.02kg	0.05kg
Tamaño de la Cacerola	300x400mm				
Unidades de Pesaje	g, kg				
Tiempo de Estabilización (seg)	2				
Calibración	Calibración externa				
Monitor	Pantalla LCD retroiluminada con dígitos 25mm de alto				
Fuente de Alimentación	Batería Interna Recargable				

Accesorios

Número de Artículo	Descripción
3052010526	Cubierta en uso
1120011156	Impresora térmica ATP
3126011263	Papel para Impresora térmica ATP
3126011281	Papel para Impresora térmica ATP (paquete de 10)
1120014641	Impresora de impacto AIP
3074010266	Cable RS-232
3074010507	Adaptador RS-232 a USB
600002028	Programa de Recolección de Datos AdamDU
700660290	Certificado de Calibración
700200107	Ruedas (juego de 4)
2050013351	Soporte indicador

Accesorios Esenciales



Soporte Indicador

Para estabilizar un indicador independiente que está separado de una báscula, conéctelo al soporte del indicador para obtener un soporte confiable. La sólida construcción de aluminio también es liviana, por lo que el soporte es fácil de transportar.



Impresora de Impacto AIP

Fácil de usar, la impresora de matriz de puntos de alta velocidad AIP se conecta con cualquier dispositivo que contenga una interfaz RS-232 o USB. La comunicación es fluida y rápida, ya que el AIP detecta automáticamente la configuración de una báscula. AIP presenta una construcción duradera de plástico ABS y es fácil de usar, ya que funciona con solo un interruptor de encendido / apagado y un botón de alimentación de papel.

Suministrada por: