

GK Mplus Eichfähiges Anzeigergerät



Das OIML-geprüfte Anzeigergerät GK-Mplus mit neuester Elektronik bietet eine Vielzahl von Funktionen, die dazu beitragen, die Effizienz in rauen Gewerbe- und Industrielagerumgebungen zu verbessern. Arbeitsgänge wie Verpackung, Inventur und Versand von Gütern lassen sich über die benutzerfreundliche Oberfläche ganz einfach ausführen. Das GK-Mplus ist eine hochpräzise Anzeige, die bis zu einer Auflösung von 1:6000 geeicht werden kann und so auch im Handel einsetzbar ist. In Kombination mit einem großen, hintergrundbeleuchteten LCD, das im Kontrollwägemodus die Farbe wechselt, um den Benutzer schnell über voreingestellte Grenzwerte zu informieren, verbessert dies nicht nur die Übersichtlichkeit, sondern auch die Produktivität. Bitte beachten Sie, dass die GK-M-Anzeigen nur dann für den Handel geeicht werden können, wenn sie mit einer eichfähigen Wägebrücke mit einzelner Wägezelle verbunden werden.

Die robuste und vielseitige OIML-zugelassene GK Mplus erfüllt Wäge- und Zählaufgaben mit Leichtigkeit

Eigenschaften

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Programmierbare Displaybeleuchtung mit "immer an", "immer aus", und "nur beim Wiegen" als Optionen
- Display mit Kapazitätsanzeige
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- Robustes ABS-Gehäuse für Einsatz in anspruchsvollem industriellem Arbeitsumfeld
- Gehäuse, Tastatur und Anzeige sind spritzwassergeschützt und dadurch problemlos zu reinigen
- Die Anzeige kommt inklusive Wandhalterung
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich
- Kalibrierung und Justage mit externen Justagegewichten
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- Programmierbare Kapazität mit wählbarem Ziffernschritt erlauben den Einsatz für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen
- schnelle, einfache Konfigurierung über Tastatur
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- USB-Schnittstelle (opt.) für leichten Datenaustausch
- Das hinterleuchtete LCD wechselt die Farbe abhängig vom Erzielen voreingestellter Grenzwerte

Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Kontrollzählung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen
- Haltefunktion
- Netto-Summen-Berechnung

Über ADAM:

Seit mehr als 45 Jahren vertrauen Fachleute auf der ganzen Welt auf Adam Equipment, um eine umfassende Auswahl zuverlässiger und erschwinglicher Waagen zu erhalten. Adam bietet das richtige Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit, Leistung und Wert.

GK Mplus Eichfähiges Anzeigegerät

Model	GK-Mplus
Maximale Kapazität	Wählbar
Wä geeinheiten	g, kg
Stabilisierungszeit (Sek)	2
Kalibrierung	Externe Kalibrierung
Bildschirm	Hinterleuchtetes LCD mit 25mm Ziffernhöhe
Stromversorgung	Netzkabel / Interner Akku

Zubehör

Artikelnummer Beschreibung

- 3052010526 Arbeitsschutzhaube
- 305200001 Arbeitsschutzhaube (5er Pack)
- 305200002 Arbeitsschutzhaube (10er Pack)
- 1120011156 ATP Thermodrucker
- 1120014641 AIP Nadeldrucker
- 3074010266 RS-232-Kabel
- 3074010507 RS-232 auf USB-Adapter
- 600002028 AdamDU Datenerfassungsprogramm
- 2050013351 Anzeigeständer
- 3051410045 Wandhalterung

Weiteres Zubehör



ATP Thermodrucker

Die benutzerfreundlichen Funktionen in Kombination mit der schnellen Einrichtung ergeben einen vielseitigen Thermodrucker. Ein einziger Druckknopf und drei gut lesbare LED-Anzeigen machen die Bedienung einfach.



AIP Nadeldrucker

Der benutzerfreundliche AIP-Hochgeschwindigkeits-Nadeldrucker kann an jedes Gerät mit einer RS-232- oder USB-Schnittstelle angeschlossen werden. Die Kommunikation ist reibungslos und schnell, da der AIP die Einstellungen einer Waage automatisch erkennt. Das AIP verfügt über eine robuste ABS-Kunststoffkonstruktion und ist einfach zu bedienen, da es nur einen Ein / Aus-Schalter und einem Papiereinzugsknopf zur Bedienung braucht.

Händler: