



Conçus pour les utilisations commerciales et industrielles, les transpalettes peseurs PTSplus d'Adam fournissent la solidité et la commodité nécessaires dans les zones commerciales et industrielles. Le PTSplus facilite le transport des objets d'un endroit à l'autre dans les entrepôts, les services d'expédition ou les zones de production. Cette balance est équipée avec des fourches lève-palettes en acier, des roues en polyuréthane non marquantes, et un guidon pivotant à rayon de braquage nul. L'écran change de couleur pour indiquer si le poids est en dessous, au-dessus ou dans les limites préétablies. Avec un écran brillant LCD qui est hautement visible dans tous les niveaux d'éclairage, le PTSplus offre une large gamme de caractéristiques et de fonctions pour fournir des résultats rapides et exacts.

Accélérer les opérations d'entreposage et réduire les surcharges de transport grâce au PTSplus

Caractéristiques

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- L'écran rétroéclairé change de couleur pour une notification rapide des limites de contrôle de poids
- Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours allumé", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors d'une pesée"
- Indice de protection IP67 contre l'eau et la poussière
- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les éventuelles surcharges
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Le boîtier, le clavier et l'écran sont résistants aux éclaboussures et facilement nettoyables
- Les roues pivotantes permettent un déplacement facile
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie
- Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- Le filtrage numérique sélectionnable pour animaux / pesage dynamique fournit des résultats stables pour les sujets en mouvement
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro

Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Pesage d'animaux / dynamique

A Propos d'Adam Equipment

Depuis près de 50 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Modèle	PTSplus 2000
Capacité	2000kg
Précision	0.5kg
Reproductibilité (sd)	1kg
Linéarité	1kg
Fourche	160x1200mm
Unités de pesage	kg, lb, lb:oz, oz, N
Temps de stabilisation (sec)	2
Calibrage	Externe
Affichage	LCD rétroéclairé avec des chiffres de 40mm de haut
Alimentation	Adaptateur 12VDC 50/60Hz 3A / Batterie Interne Rechargeable
Température d'utilisation	0° to 40°C / 32° to 104°F
Boîtier	Base en acier doux
Dim. totale	600x1540x620mm
Poids net	148kg

Accessoires

Numéro d'article

Numéro d'article	Description
3102311619	Coque en Plastique
700400103	Câble RS-232
3074010507	RS-232 vers Câble interface USB
1120011156	Imprimante Thermique ATP
1120014641	Imprimante à Impact AIP
700660290	Certificat de Calibrage
600002028	Programme d'acquisition de données Adam DU

Accessoires Principaux



Imprimante à Impact AIP

Facile à utiliser, l'AIP est une imprimante à matrice grande vitesse compacte qui se connecte à n'importe quelle balance qui contient une interface RS-232 ou USB. La communication est fluide et rapide, car l'AIP détecte automatiquement les paramètres de la balance. L'AIP a une construction durable en plastique ABS et est facile à utiliser car ne fonctionne qu'avec un bouton on/off et un bouton d'alimentation du papier.