



Conçus pour les utilisations commerciales et industrielles, les transpalettes peseurs PTSplus d'Adam fournissent la solidité et la commodité nécessaires dans les zones commerciales et industrielles. Le PTSplus facilite le transport des objets d'un endroit à l'autre dans les entrepôts, les services d'expédition ou les zones de production. Cette balance est équipée avec des fourches lève-palettes en acier, des roues en polyuréthane non marquantes, et un guidon pivotant à rayon de braquage nul. L'écran change de couleur pour indiquer si le poids est en dessous, au-dessus ou dans les limites préétablies. Avec un écran LCD brillant qui est hautement visible dans tous les niveaux d'éclairage, le PTSplus offre une large gamme de caractéristiques et de fonctions pour fournir des résultats rapides et exacts.

**Accélérez les opérations  
d'entreposage et réduisez  
les surcharges de transport  
grâce au PTSplus**

## Caractéristiques

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- L'écran rétroéclairé change de couleur pour une notification rapide des limites de contrôle de poids
- Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours allumé", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors du pesage"
- Indice de protection IP67 contre l'eau et la poussière
- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les éventuelles surcharges
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Le boîtier, le clavier et l'écran sont résistants aux éclaboussures et facilement nettoyables
- Les roues pivotantes permettent un déplacement facile
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie
- Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- Le filtrage numérique sélectionnable pour animaux / pesage dynamique fournit des résultats stables pour les sujets en mouvement
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro

## Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Pesage d'animaux / dynamique

## À Propos d'ADAM:

Depuis près de 50 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Modèle	PTsPlus 5000a
Capacité	5000lb / 2000kg
Précision	1lb / 0.5kg
Reproductibilité (sd)	2 lb / 1 kg
Linéarité	1 kg
Fourche	48x6" / 1150x160mm
Unités de pesage	kg, lb, lb:oz
Temps de stabilisation (sec)	2
Calibrage	Calibrage Externe
Affichage	LCD rétroéclairé avec des chiffres de 1.6" / 40mm
Alimentation	Câble d'alimentation/ Batterie rechargeable interne
Température d'utilisation	14 à 104 °F / -10 à 40°C
Boîtier	Base en acier doux, indicateur classé IP67
Dim. totale	26.5x60x46" / 550x1525x1175mm (LxPxH)
Poids net	276lbs / 125kg

## Accessoires

### Numéro d'article.....Description

3102311619.....	Coque en Plastique
700400103.....	Câble RS-232
3074010507.....	Adaptateur RS-232 à USB
1120011156.....	Imprimante Thermique ATP
1120014641.....	Imprimante à Impact AIP
600002028.....	Programme d'acquisition de données AdamDU
700660289.....	Certificat de Calibrage

## Accessoires Principaux



### Programme d'Acquisition de Données AdamDU

AdamDU offre plusieurs fonctions utiles telles que la création de graphiques, l'analyse statistique et l'exportation de données vers des fichiers XML, CSV, HTML et texte, ou directement vers des applications Windows®, notamment Microsoft® Excel, Microsoft® Word ou le presse-papiers de Windows®. Avec la possibilité d'accepter et de gérer jusqu'à 8 balances simultanément, AdamDU est le meilleur choix en matière de logiciel de collecte de données pour toute une série d'applications.



### Imprimante à Impact AIP

Facile à utiliser, l'AIP est une imprimante à matrice grande vitesse compacte qui se connecte à n'importe quelle balance qui contient une interface RS-232 ou USB. La communication est fluide et rapide, car l'AIP détecte automatiquement les paramètres de la balance. L'AIP a une construction durable en plastique ABS et est facile à utiliser car ne fonctionne qu'avec un bouton on/off et un bouton d'alimentation du papier.

Fourni Par :