



La serie de básculas de grúa SHS ofrecen una solución fuerte y segura para el pesaje de objetos suspendidos. Su construcción robusta permite el uso fiable en ambientes industriales. La SHS esta compuesta de una carcasa de policarbonato, gancho de acero cromado, cierre de seguridad, argolla giratoria y tornillo de gran tamaño. El gancho y argolla giran dándole flexibilidad total. Su control remoto estándar permite la operación segura y simple. Las lecturas son indicadas en una pantalla LED roja y brillante, permitiendo la visibilidad en cualquier condición de iluminación, incluso al aire libre. La función de retención retiene la lectura en la pantalla después de que el peso sea retirado, permitiendo que el operador grabe el valor. Otras características prácticas incluyen un teclado con código de colores sellado, calibración externa, y una gama completa de tara. Su batería interna recargable es de fácil acceso para una rápida sustitución.

## Pese fácilmente, elementos suspendidos de gran tamaño



### Características

- Pantalla brillante LED para visualización fácil en la mayoría de ambientes
- Gancho girante permite un manejo flexible de objetos voluminosos o de gran tamaño
- Diseño liviano simplifica el transporte y portabilidad
- Construcción robusta resiste el uso industrial
- Control remoto permite el uso seguro de manos libres
- Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
- Función de retención congela el peso indicado, dando tiempo a transcurrir sin perder el resultado
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Auto apague programable para ahorrar energía

### Aplicaciones

- Pesaje

### Sobre ADAM:

Con más de 45 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

# Básculas Grúa SHS

Modelo	SHS 100a	SHS 300a	SHS 600a
Capacidad	100lb / 50kg	300lb / 150kg	600lb / 300kg
Legibilidad	0.02lb / 0.01kg	0.05lb / 0.02kg	0.1lb / 0.05kg
Repetibilidad (S.D.)	0.02lb / 0.00001kg	0.05lb / 0.00002kg	0.1lb / 0.00005kg
Linealidad (+/-)	0.04lb / 0.02kg	0.1lb / 0.05kg	0.2lb / 0.1kg
Último límite de sobrecarga	200lb / 75kg	600lb / 225kg	900lb / 450kg
Unidades de medida	kg, lb		
Tiempo de estabilización (sec)	2		
Calibración	Calibración Externa		
Pantalla	LED con dígitos 0.6" / 15mm de alto		
Alimentación de corriente	Adaptador CA / Pilas 4 x AA / Batería Interna Recargable		
Temperatura de operación	0° to 40°C / 32° to 104°F		
Carcasa	Policarbonato		
Dimensiones totales	5.8"x2.6"x12.6" / 148x65x320mm (axpxa)		
Peso Neto	2.6lb / 1.2kg		
Límite de Sobrecarga	Adam Equipment Co Ltd, sus directores, empleados, propietarios y empresas afiliadas y las organizaciones no se hace responsable de ningún daño resultante o daños sufridos como resultado de las máquinas que se utilizan en exceso de su las capacidades y los límites de sobrecarga finales.		

## Accesorios

No. de Artículo	Descripción
700660290 .....	Certificado de Calibración

Suministrados por